

BRUKSANVISNING

# Rostfritt spabad



# Tack för att du valt oss som leverantör av ditt spabad

Vi hoppas badet kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder. För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda ert bad. Denna bruksanvisning gäller för den rostfria serien spabad och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter monteringen av ert bad. Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss på [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se).

## Inbyggnation

### UNDERARBETET

Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då badet med vatten och många badande kan komma upp i stora vikter. Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har. Badet ska placeras på ett plant och stabilt underlag tex packad grus, gjuten platta eller förstärkt trall. Ska badet grävas ner helt eller delvis behöver du se över ifall marken eventuellt behöver dräneras. Badet får aldrig stå så att det blir vattenfyllt runt badet.

### STÖD

Badet levereras i en rejäl konstruktion av Eps isolering. Därför har du ett extremt välisolerat bad. Inget ytterligare stöd behöver byggas till badet.

### INBYGGNATION

När du bygger in ditt bad är det viktigt att du tänker på att du i framtiden ska kunna komma åt för eventuell service och/eller byte av delar. Tänk då även på att du ska kunna komma åt dom fyra lamporna som är monterade i badet.

Samtliga delar är alltid testade och badet är provkört innan vi levererar ditt bad. Se ditt testprotokoll som följer med badet. Det är trots det bra att du kontrollerar att alla lampor fungerar och att inga kopplingar läcker innan du bygger in ditt bad så pass mycket att det blir svårt att justera dessa delar.

## Motagning av leverans

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har uppstått läs vidare instruktioner under öppet köp. Om badet lyfts av med traktor eller truck lyfts badet i pallen den står på. Har du beställt till kranbilsleverans så lyfts badet i reglarna och spännbanden som sitter under badet enligt märkning på pallen. Reglarna behöver inte tas bort utan kan sitta kvar där dom är. Reglarna har ingen bärande funktion när badet står på plats.

Badet får inte vickas och det är viktigt att badet hanteras varsamt under leverans och montering.

Vid leverans står tekniklådan i badet. Tekniklådan väger ca 40 kg och den lyfts ur badet av två personer, viktigt att den hanteras varmsamt så att inga delar får stöt skador. De två banden som sitter runt tekniklådan kan användas för lyft. Tekniklådan ska lyftas i golvet och ej i väggarna.

Tekniklådan placeras i samma höjdnivå som badet och det är viktigt att filtret som är den högsta punkten hamnar under vattenytan. Du riskerar annars att få luft i systemet vilket kommer leda till att anläggningen inte fungerar som den ska. Tekniklådan ska placeras inom 3 meter från badet och helst så nära som möjligt.

## Montering av badet

När badet och teknikanläggningen står på plats ska delarna kopplas ihop.

**Steg 1.** Ta fram kartongen som ligger i tekniklådan, i kartongen ska det finnas 4 stycken anslutningar med muff och fyra stycken slangklämmor. Ta även fram rullen med 50 mm slangen.

**Steg 2.** Montera anslutningarna med muff på dom två rör som går ut från badet samt dom två rör som går ut från tekniklådan. Mät sedan avståndet mellan anslutningen på badet och anslutningen på teknikanläggningen. Därefter kapar du lagom längder av 50 mm slangen. Slangen kapar du med tex en kniv.

**Steg 3.** Ta nu loss dom fyra anslutningarna med muff från badet och montera därefter slangen på anslutningarna. Slangen monteras med slangklämmor. Du drar åt slangklämman med 7 mm slangmejsel. Det är väldigt viktigt att slangarna **inte** monteras när anslutningarna sitter monterade på badet, du riskerar då att ha sönder övriga delar i anläggningen när slangen träs på.

**Steg 4.** Om badet inte står i direkt anslutning till teknikanläggningen så behöver slangarna som går utanför isoleringen isoleras, dessa isolerar du med den medföljande kulvert-isoleringen. Mät ut och kapa i passande längd, lägg sedan den ena delen under slangen och avakta till senare moment innan den andra delen placeras ovanpå slangen.

**Steg 5.** Belysningen ska nu kopplas in. Det ligger en lång svart sladd som sitter monterad i värmaren. Den sladden ska monteras i den korta svarta sladden som sticker ut från den vita kopplingslådan vid badet.

**Steg 6.** Displayen som du kommer att styra ditt bad ifrån ligger i tekniklådan och sitter kopplad i värmaren. Displayen monteras på lämplig plats i närheten till badet. Displayen ska sitta så väderskyddad som möjligt för att undvika direkt kontakt med regn och snö, det innebär att den med fördel monteras på en horisontell del av trallen/husväggen eller liknande. Om den har ett mindre utstickande tak över sig så kommer du ha en längre livslängd på displayen. Det finns skarvsladdar att beställa till displayen.

**Steg 7.** Ditt bad levereras med wi-fi styrning. Du behöver ladda ner balboas app för att kunna använda den. Läs mer i separat instruktion om detta.

**Steg 8.** Avloppet sitter monterat på ditt reningsfilter. För att kunna leda bort vattnet när det är dags att tömma badet behöver du montera en

gardena koppling (hane) i den gardena koppling (hona) som är monterad på filtret. Luckventil ska alltid vara stäng förutom vid dom tillfällen som du tömmer badet. På gardena kopplingen monteras du en trädgårdsslang 1,5 tum så att du enkelt kan leda bort vattnet från badet.

**Steg 9.** Det är nu dags att montera ozon reningen. Det sitter en transparent slang monterad på badet med en loop. Slangen ska nu kopplas till ozonreningen som finns i tekniklådan. Dra den transparenta slangen så den ligger i samma kulvet som 50 mm slangen som går från badet till tekniklådan. Den röd markerade delen av slangen ska fästas på den rödmarkerade slangen. Den blå markerade slangen ska fästas på den blåmarkerade slangen på tekniklådan.

**Steg 10.** Dammsug i badet och ta därefter försiktigt bort plasten från insidan på badet.

**Steg 11.** Stäng luckventilerna på in och utlopp som är i tekniklådan. Det är nu dags att fylla badet med vatten. Badet ska ha vatten upp till och med ca 15 cm från den övre kanten. Badet är provkört och kontrollerat utan läckage i vår fabrik innan utkörning men kontrollera ändå samtliga kopplingar i badet så att ingenting läker.

**Steg 12.** Nu ska elektrikern koppla in elen till badet. Det ska kopplas enligt medföljande kopplingsschema.

**Steg 13.** Badet behöver jordas. På pumpen, slavevärmaren och ozon reningen sitter det anslutningar för jordning som sedan ska gå till jordningen på huvudvärmaren. Elektrikern jordar även badet genom att sätta en jordningskontakt på en av skruvarna på skimmerns baksida och sedan fästa den i huvudvärmaren. Jordningen ska ske med minimum 4m<sup>2</sup> kabel.

**Steg 14.** Dra upp handtaget på samtliga luckventiler förutom den som sitter innan avloppet.

**Steg 15.** Du kan nu montera tillbaka isoleringen som ska täcka rördragningen på badet. Du kan även lägga på den övre delen av kulverten på slangen mellan badet och teknikanläggningen. För att öka skyddet mot skadedjur kan du eventuellt fogsomma det hålutrymme som blir vid slangarna.

**Steg 16.** Vrid på den svarta muttern som sitter på filterhuvudets topp ca 1 till 1 & 1/2 varv. Det kommer att pysa lite luft och slutligen rinna lite vatten. Skruva sedan åt muttern igen.

## Starta Badet

Nu är badet redo att startas. Slå på strömmen och följ den separata manualen till displayen för att ställa in klockan, temperatur och reningscykler. Vi rekommenderar att du börjar med två reningscykler på 2x3 timmar. Reningscyklernas längder kan sedan komma att behöva justeras beroendes på hur badet används.

## Underhåll

Fyll enbart ditt bad med kranvatten. Har du mycket järn, kalk hårt eller mjukt vatten så behöver detta justeras för att inte orsaka skador.

För att hålla en god vattenhygien är det viktigt att du har koll på dina vattenvärden. Normalt sett är det pH och klor du behöver testa och justera. Har du väldigt hårt eller mjukt vatten eller ett järnrikt vatten så behöver du också justera detta för att inte riskera att du får beläggningar, missfärgningar eller skador på ditt bad. Läs separat manual om vattenvård för mer tips om just detta.

**Det är extremt viktigt att du är försiktig och inte överdoserar eller chockklorerar ditt rostfria bad då för mycket klor kan komma att skada ditt bad, inga garantier gäller vid skador orsakade av hög klor dosering.**

Filtret du har i ditt bad är ett catragefilter. Dessa filter behöver du ta upp och göra rent med jämna mellan rum, hur ofta beror på hur ditt bad används. Du kan med fördel ha två filter hemma så du kan göra rent det ena och låta det torka medan det andra används. Det finns ett speciellt medel att göra rent dessa med som du kan hitta på våran hemsida.

## SALTVATTEN

Använd inte saltvatten i dessa bad. Ingen garanti gäller på badet om saltvatten används.

## Öppet köp & Fraktskador

Då ditt bad är en specialtillverkad produkt gäller ej öppet köp. Skulle du mot förmodan känna att detta bad vid leverans inte var alls det du hade förväntat dig så kontakta oss för att se över möjligheterna för en eventuell retur. Du kommer att bli debiterad för fraktkostnader samt eventuella mer kostnader.

Om badet har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen. **En underskrift av chauffören på följesedeln är även nödvändig för att få ut eventuell ersättning.**

Skicka ett mail till [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se) med bilder och en förklaring om vad som hänt inom tre dagar.

I övrigt följer vi konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För mer information läs våra köpvillkor på hemsidan.