

INSTRUKTIONSBLAD

Gasolvärmare



vagnen är ett tillbehör och ingår ej

info@svenskabadtunnor.se

LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN KAMINEN TAS I BRUK

Allmän och viktig information

- Skydda kaminen från regn och blåst, även från vatten som kan rinna över kanten.
- Som gas används propan gasol (LPG) med 30 mbar tryckreducerare och 2 kg/h gasflöde.
- Kontrollera att det inte finns gasläckage innan kaminen tas i bruk.
- Vid minusgrader skall kaminen förvaras i varmt och tort utrymme för att undvika frysskador.
- Var noga med att tömma anslutningsslangarna som är monterade på badtunnan, detta är extra noga vid frysrisk. När badet är tömt lyft upp båda slangarna så att allt vatten åker ur dom. Du kan alternativt ta bort kopplingarna och blåsa ur slangarna från vatten.
- Kontrollera innan användning att inget vatten har frusit i slangarna.
- Gör rent filtret efter varje badning. Duscha alltid innan badning!

Installation och placering

Gasolvärmaren är endast till för utomhusbruk. Installation inomhus eller i stängda utrymmen kan vara förenat med livsfara. När värmaren används kommer gasen att producera kolmonoxid som är skadligt vid inandning. Det är därför viktigt att noga följa instruktionerna gällande installation och användning.

Installera inte gasolvärmaren i ett läge med stark vind (om den inte är skyddad från vinden) annars kan lågan slockna eller orsaka ofullständig förbränning.

Gasolvärmaren ska placeras så den har ett fritt utrymme runt sig med minst 3 dm till närmsta vägg.

Värmaren måste placeras stående och får absolut inte ligga ner.

Se till att en tillförlitlig gasledning är installerad och kontrollera att det inte läcker gas.

Pumpen får absolut inte köras utan vatten, den kommer gå söder direkt vid torrkörning. Se till att det är bra flöde igenom pumpen och det inte är luft i den. Den fungerar som den ska om du känner att varmvatten kommer ut i badtunnan, känn med försiktighet då vattnet kan vara mycket varmt!

Batteri i gasolvärmaren

Vintertid kan batteriet bli kallt och behöva bytas oftare, ett tips är att alltid ha extra batterier hemma.

För att byta batteri:

Batterilådan är placerad på undre sidan av värmaren.

Sätt i batterierna i följande ordning:

1. Öppna locket till batterilådan.
2. Sätt dit två 1,5 V-batterier (D-storlek) och se till att polariteten är korrekt. Felaktig polaritet kommer göra att gasolvärmaren inte startar.
3. Stäng locket till batterilådan.

Gasledningen

REducerings ventilen till gastuben ingår inte och köps oftast där man köper gas eller på vissa byggmarknader. Slangen måste vara avsedd för flytgas och högst 1,2meter lång, 10 mm i innerdiameter. Slangen måste säkras med slangklämma i båda ändarna.

Kontrollera anslutningarna av gasledningen regelbundet för att se till att det inte finns något gasläckage. Om den läcker, byt ut denna omedelbart. Vid gasläckage, gör aldrig upp eld eller vidrör några elektriska kontakter. Anslut inte eller koppla ifrån elkontakter. Annars kan en låga eller gnista antända gasen, vilket kan orsaka brand eller explosion. Sluta använda värmaren och kontakta en serviceavdelning eller gasleverantören.

Om gasledningen är sprucken, sluta att använda den och byt ut den. Om lågan är ojämn eller brinner med gul låga, kan det bero på ett fel i tryckreduceraren. Sluta använda tryckreduceraren och byt ut delen, eller få den reparerad. Vid fortsatt användning av trasig gasledning kan detta skada värmaren och i värsta fall orsaka en olycka.

Förhindra bränder och skador.

- Det är absolut förbjudet att lämna värmaren i drift utan uppsikt.
- Värmaren måste stängas av efter användning.
- Lägg aldrig handdukar eller kläder på kaminen.
- Gasläckage från gasröret kan orsaka brand.
- Det är förbjudet att ha brännbara eller explosiva föremål i närheten av värmaren.
- Titta inte på lågan vid tändning.
- Vattnet som värms med hjälp av gasolvärmaren kan bli väldigt varmt och ska hanteras med försiktighet för att undvika brännskador.
- Kontrollera alltid att alla delar på värmaren sitter som dom ska och inga kopplingar gått sönder innan du använder värmaren.
- Håll gasolvärmaren ren från damm genom att regelbundet torka av den, använd inga kemikalier. Om den inte ska användas på lång tid se till att den förvaras i dammfri miljö.
- Vid onormal förbränning (gul låga eller mörk rök etc.) oväntad lukt, buller eller nödsituation (t.ex. brand), behåll lugnet och stäng av värmaren och gasventilen efteråt och kontakta gasleverantören.