

MANUAL

Bolas filtrantes

– CAMBIO Y LIMPIEZA

Más idiomas:





Cambio del filtro

1. Desconecte la alimentación del sistema. También puede poner el sistema en modo Hold (consulte «Pausar el sistema» en el manual de la pantalla). El sistema queda en pausa durante una hora.
2. Cierre ambas válvulas de compuerta. Si su sistema tiene una válvula de compuerta y un tapón ciego, cierre la válvula e inserte el tapón en la conexión.




Válvula abierta



Válvula
cerrada

Tapón ciego



3. Vacíe toda el agua del depósito por el tapón inferior. Atención: no desenrosque la tapa del todo; aflójela con cuidado hasta que salga un caudal moderado de agua.



4. Desenrosque ambos racores del cabezal del filtro (cuidado con las juntas tóricas de los racores).



5. Saque todo el depósito del filtro de la caja técnica.
¡Atención! No lo levante por el cabezal, ya que el asa puede romperse. Use ambas manos y levante por el depósito.



6. Desenrosque el anillo de cierre del depósito y retire el cabezal del filtro.



7. Vacíe las bolas filtrantes y limpie la crepina: desenrosque la tapa y límpiela con un paño limpio.



8. Vuelva a enroscar la tapa de la crepina y colóquela de nuevo en el depósito. Después, vierta bolas filtrantes limpias manteniendo una mano sobre el tubo para que no caiga ninguna bola dentro.

Las bolas filtrantes se pueden lavar en una bolsa de lavado a 40 °C con detergente normal. Cuando se vuelvan duras o deshilachadas, deben desecharse. Deben estar completamente secas antes de volver a usarlas.




9. Vuelva a colocar el cabezal en el depósito, asegurándose de que el tubo quede centrado en el cabezal. La crepina debe permanecer en el depósito al montar el cabezal. Después, enrosque el anillo de cierre.



10. Coloque el depósito en la caja técnica (levántelo por el depósito, no por el cabezal). Enrosque ambas conexiones. Compruebe que la junta tórica esté en su sitio.



11. Antes de abrir las válvulas y retirar el tapón ciego, compruebe que el tapón inferior del filtro esté colocado y apretado.



12. Asegúrese de que la maneta del filtro esté en posición de filtración.

13. Vuelva a conectar la alimentación, o cancele el modo Hold pulsando el botón Menú.

